

Oberflächendesinfektions-Set, Eimer, 6 Vliesrollen, 10 Liter Desinfektion



Artikel-Nr.
E6411914

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000



Produktdetails

Oberflächendesinfektions-Set

Einsetzbar in Sanitärbereichen, Gastronomie, Erholungssektor, Gesundheitswesen, Lebensmittel-industrie, Veterinärbereich

- Spendereimer ist bei 90 °C in der Spülmaschine zu reinigen und somit wiederverwendbar
- 6 Rollen Vliestücher, 280 x 380 mm, 90 Tücher/Rolle
- 10 Liter Kanister Flächendesinfektion

Anwendung:

1. Rolle mit Vliestüchern in den Eimer einlegen
2. 1,5 bis max. 2,5 Liter Desinfektion in den Eimer hinzugeben
3. Eimer mit Deckel verschließen
4. Getränkte Tücher entnehmen

Gebinde

Kanister

Inhalt

10ml